

# Installation d'un bassin préfabriqué

## 1. Marquer la forme souhaitée

Posez le bassin préfabriqué de votre choix à l'endroit souhaité et marquez les contours du bassin avec des piquets en bois. Reportez au sol les zones intérieures plus profondes.



## 2. Creuser et couvrir de sable

Il est conseillé de commencer à creuser d'abord la partie la plus profonde, de « modeler » ensuite les différentes zones du bassin et enfin, le bord du bassin. La fosse pour le bassin doit être environ 10 cm plus large et plus profonde que la forme réelle du bassin, car le bassin sera ensuite remblayé avec du sable. Retirez les pierres et les racines de la fosse, versez une couche de sable d'environ 10 cm et tassez.



## 3. Orienter le bassin

Posez maintenant le bassin préfabriqué et ajustez sa position avec un niveau à bulle d'air. Une latte de bois posée en travers du bassin vous sera utile pour cela. Avant de remblayer, remplissez 1/3 du bassin avec de l'eau, afin d'éviter que le bassin préfabriqué ne flotte.



## 4. Remblayer le bassin

Lorsque le bassin est bien ajusté, la partie vide entre la fosse et le bassin sera remplie de sable et ensuite remblayée avec beaucoup d'eau, pour éviter que le bassin ne bascule plus tard sur un côté.



## 5. Remplir le bassin d'eau et planter la végétation

Si vous souhaitez mettre des plantes, plantez-les avant de mettre davantage d'eau. Pour finir, remplissez entièrement le bassin d'eau et au bout de peu de temps vous pourrez observer les êtres vivants les plus variés s'y établir.

